

BILAGA: Checklista för säker användning av flytgas

Vid användningen

Kontrollera regelbundet att din gasapparat är hel och tät:

- Böj på slangen och kontrollera att den inte har sprickor.
- Kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta.
- För felaktiga apparater på service.
- Följ bruks- och serviceanvisningarna.
- Se till att ventilationen är tillräcklig i det utrymme där gasapparaten används.
- Använd inte apparaterna för något annat än deras ursprungliga ändamål.
- Stäng flaskventilen efter varje användning.

Om du känner gaslukt

- Stäng genast flaskventilen.
- Rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare.
- Vädra rummet: öppna dörrar och fönster.
- Efter vädringen: kontrollera slangen och slanganslutningarna med tvållösning eller läckindikator.
- För apparaten på service om det är fel på den.

Byte av gasflaska

- Stäng flaskventilen.
- Se till att ingen antändningskälla finns i närheten: – rök inte, använd inte öppen eld eller elektrisk strömbrytare.
- Se till att ventilationen är tillräcklig om du byter flaska inomhus.
- Kontrollera efter bytet att tryckregulatorn sitter stadigt på plats.
- Om kulventil används: ta tag om tryckregulatorn och lyft upp flaskan. Om regulatorn inte lossnar är den rätt monterad. Om vridventil (sidoventil) används: kontrollera med hjälp av tvållösning att anslutningarna är täta.

Förvaring av gasflaskor

- I en bostadsbyggnad får högst 25 kg flytgas förvaras.
- Förvara gasflaskor i upprätt läge och utom räckhåll för barn.
- Förvara inte gasflaskor i källaren, på vinden eller i sovrummet.
- Flaskans ytemperatur får inte stiga över +40 C° och därför får flaskan inte placeras i närheten av värmekällor, t.ex. ett värmeelement eller en eldstad.
- Förvaringsutrymmet ska vara väl ventilerat.
- En gasflaska som placerats utanför huset vid husväggen ska stå i ett låst skåp.

Transport av gasflaskor

- Kontrollera att flaskventilen är ordentligt stängd.
- Kontrollera att ventilskyddet är stadigt påsatt som skydd för ventilen.
- Stöd flaskan omsorgsfullt så att den inte kan röra sig.
- Transportera flaskan upprätt.

- Tillfälligt kan flaskan transporteras vågrätt t.ex. i bilens bagagelucka.
- Har du gasflaskor i bilen ska du inte parkera bilen i solsken för en längre tid, eftersom flaskorna då kan bli för heta.

Gasinstallationer

- Från en gasflaska får gas ledas med slang bara till en enda förbrukningsapparat.
- Flytgasslangens längd får vara högst 1,2 meter och innerdiametern 10 mm.
- Slangen ska fästas med slangklämmor i vardera ändan.
- Tryckregulatorn fästs direkt på flaskventilen.
- Använd enbart en lågtrycksregulator (30 mbar) som är avsedd för hushållsbruk.
- Högtrycksregulatorer får inte användas i samband med apparater för hushållsbruk.
- Kontrollera (med hjälp av tvållösning) efter installationen att anslutningarna är täta och tillräckligt åtdragna.
- I små stugor där man sover och vistas i samma utrymme ska flytgasflaskor helst inte förvaras inomhus.
- Gasslangen får inte ledas ut genom ytterväggen.
- Det är tillåtet att installera slangen själv.
- Fasta installationer med metallrör får enbart utföras av ett godkänt gasinstallationsföretag.