

# Så här avfyrar du fyrverkeripjäser korrekt

tukes

1. Du ska vara 18 år eller äldre.



2. Kontrollera att klockan är mellan 18 och 02.



3. Välj en öppen plats och säkra att fyrverkeripjäserna inte avfyras mot människor eller byggnader.



4. Använd ställningar och lämpliga stöd för raketer.



5. Helst ska alla använda skyddsglasögon och barnen hörselskydd.



6. Tänd fyrverkeripjäsen med rak arm, något nedhukad.

Använd ett elddon så sker tändningen smidigt.

Avlägsna dig från pjäsen så att du har ett tryggt avstånd.



7. Var pjäsen en blindgångare? Tänd inte på nytt!

Vänta åtminstone 10 minuter, innan du går fram till en fyrverkeripjäsa som inte fungerat. Du kan göra en blindgångare ofarlig genom att placera den i en vattenhink, då blöts fyrverkeripjäsen ordentligt.



8. Samla på avfyringsplatsen upp raketer och käppar som använts samt skräp senast följande dag.

